Instructions

ENGLISH





Safety Instruction

CAREFULLY READ AND FOLLOW INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HOT-SHOT® DURAPROD™.

- The DuraProd™ is DESIGNED FOR USE ON LIVESTOCK ONLY.
- Never use the DuraProdTM on humans.
- KEEP THE UNIT AWAY FROM CHILDREN.

- The DuraProdTM generates a high voltage pulse, and you should never touch the electrodes while the unit is activated.
- The DuraProdTM is always ready for use when batteries are inserted.
- Before cleaning the DuraProd™, remove the batteries.
- Protect the DuraProdTM from moisture.
- Use in a well ventilated area. Do not use near flammable liquids or dust.
- Whenever the Prod is not in use, move the trigger lock to the lock position.
- IF USING RECHARGABLE UNIT COMPLETELY CHARGE PRIOR TO FIRST USE.

Application The DuraProdTM is an electric livestock prod designed to assist in the movement of cattle and hogs.

Function The DuraProd TM uses batteries to power an electronic circuit that generates a high voltage pulse. This pulse is delivered by touching the animal with the two electrodes.

Animal Protection Please follow the regulations that apply to animal protection & slaughtering in your area.

Changing Batteries Before attempting to remove the battery compartment, make sure the trigger lock is engaged (located on the bottom of the handle).

Removing & Reinstalling the Battery Pack:

- 1. Detach the battery compartment from the end of the DuraProd $^{\mathsf{TM}}$ by applying pressure to the opposing black tabs connecting the compartment to the handle.
- 2. As you squeeze the tabs, lightly pull the compartment away from the handle.
- 3. The compartment should come free with little effort.
- 4. For reinstallation of the Battery Pack: depress Battery Pack tabs and snap onto Motor unit to secure.

For the ALKALINE BATTERY PACK (item # DXABP), the batteries are secured in the Battery Pack by a twist-off cap. To remove and replace:

- Twist off the cap by turning the top counterclockwise.
- Remove all batteries and insert the new ones according to the diagram.
- Replace the cap, press firmly, and turn clockwise.

For the RECHARGEABLE BATTERY PACK (item # DXRBP), the Battery Pack needs to be placed in the Charger Base (item # DXRC). DO NOT ATTEMPT TO USE THE DXRC WITH ANY OTHER TYPE OF ADAPTOR OTHER THAN R12 AND R110. This can cause severe damage to the batteries, and will void any warranty.

- To charge, place the pack into the base, making sure the charger cord is properly plugged into the Charger Base and a working power supply.
- The LED light will turn on and continue to flash until the battery is fully charged (approx. 16 hours).
- After 16 hours the LED light will stop flashing and remain on (solid light). The Charger Base has an internal timer. If the Battery Pack is removed from the base, the timer will reset.
- Do not disassemble the Charger Base. There are no serviceable parts inside. Disassembly will void the warranty.
- Unplug the Charger Base when not in use.
- Never expose the Charger Base to moisture.
- The Battery Pack can remain in the Charger Base for an extended period of time without damage.

Instructions

ENGLISH



When the Battery Pack is fully charged, reattach the pack onto the DuraProd™ by "snapping" it onto the handle. Do not disassemble the Rechargeable Battery Pack. There are no serviceable parts inside. Disassembly of the Rechargeable Battery Pack will void product warranty. The Rechargeable Battery Pack will need to be fully charged before the prod can be used for the first time.

The DuraProd™ is now ready for use.

Using the HOT-SHOT® DuraProd™

- Make sure the trigger lock is in the "down" or "unlocked" position.
- Apply the electrodes to the muscle of the hind leg of the animal. Press and release trigger. Never touch the prod to an animals face, ears, head area, or genitals.
- As an alternative method, press the trigger and then touch the animal.

The DuraProdTM is a humane means for moving stubborn animals when other methods are ineffective. Never hold the electrodes on an animal for an extended period while the trigger is depressed.

Maintaining your HOT-SHOT® DuraProd™

Before cleaning your DuraProdTM, remove the Battery Pack. Use a damp cloth and a mild household cleaning agent to clean. Do not immerse in liquid as this will damage the unit and void the warranty. Make sure your DuraProdTM is completely dry before reassembly and use.

Available Accessories

- Rigid Fiberglass Shafts (RH) 5 sizes available
- Flexible Shafts (FX)- 4 sizes available
- Rechargeable Battery Pack (item # DXRBP)
- Recharging Base for use with Rechargeable Battery Pack (item # DXRC)
- 12V Auto Charger (item # R12)
- 110V Wall Charger (item # R110)
- HOT-SHOT® High-Amp Alkaline Size C Batteries (item # ALKDP)
- Battery Tester (item # R104)

Warranty

DuraProd	2 years (date of purchase)
HUDX	2 years (date of purchase)
HUDXR	2 years (date of purchase)
DX1	2 years (date of purchase)
DXRBP	1 year (date of mfg)
DXABP	30 days (date of purchase)
DXRKIT	30 days (date of purchase)
DXRC1	30 days (date of purchase)
DXRC2	30 days (date of purchase)
Shafts (all)	Electrical continuity material, & workmanship. No warranty after sale to end user.
Alkaline Batteries	4 year shelf life (no warranty after sale to end user)

Troubleshooting little or no spark		
Potential Cause	Possible Fix	
Weak Batteries	Recharge or replace batteries.	
Poor Contact	Check and clean all contact points making sure they are free of corrosion.	
Moisture in Case	Remove Shaft and Battery Pack. Use compressed air blow into shaft end of handle. As a last resort, disassemble handle case by removing screws and dry inside of case.	
Still not functioning? Call HOT-SHOT® Customer Service at 1-800-260-0888 or return prod to		

Still not functioning? Call HOT-SHOT® Customer Service at 1-800-260-0888 or return prod to your dealer for repairs.

FRENCH



A AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER HOT-SHOT® DURAPROD™.

- DuraProd™ est CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ SUR LE BÉTAIL
- Ne jamais utiliser DuraProdTM sur l'homme.

- CONSERVER L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- DuraProd™ génère une impulsion à haute tension ; ne jamais toucher les électrodes lorsque l'appareil est activé.
- DuraProd™ est toujours prêt à l'emploi lorsque les batteries/piles sont insérées.
- Avant de nettoyer DuraProd™, retirer les batteries/piles.
- Protéger DuraProd™de l'humidité.
- À utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas utiliser à proximité

de poussières ou liquides inflammables.

- Lorsque l'aiguillon n'est pas utilisé, placer la fermeture de la gâchette en position verrouillée.
- SI UNE BATTERIE RECHARGEABLE EST UTILISÉE, LA CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Application DuraProd™ est un aiguillon à bétail électrique, conçu pour faciliter le déplacement des bœufs et

Caractéristique DuraProd™ utilise des batteries/piles pour alimenter un circuit électronique qui génère une impulsion à haute tension. Cette impulsion est administrée en touchant l'animal avec les deux électrodes Protection des animaux Se conformer à la réglementation locale en vigueur concernant la protection et l'abattage des animaux.

Remplacement des batteries/piles Avant d'essayer de retirer le logement des batteries/piles, s'assurer que la fermeture de la gâchette (située au bas de la poignée) est engagée.

Retrait et remise en place du bloc-batteries/piles:

- 1. Séparer le logement des batteries/piles à l'extrémité de DuraProd™ en exerçant une pression sur les languettes noires en opposition reliant le logement à la poignée
- 2. Tout en pressant les languettes, tirer délicatement le logement pour le sortir de la poignée.
- 3. Le logement devrait pouvoir s'extraire assez facilement.
- 4. Pour remettre en place le bloc-batteries/piles : appuyer sur les languettes du bloc-batteries/piles et insérer celui-ci dans le bloc-moteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Dans le cas du BLOC DE PILES ALCALINES (n° d'article DXABP), les piles sont maintenues dans le bloc au moyen d'un couvercle qui se dévisse. Pour retirer et remplacer :

- Dévisser le couvercle en tournant le dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- · Retirer les piles et mettre en place les nouvelles en respectant la polarité indiquée.
- · Replacer le couvercle, appuyer fermement, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Dans le cas du BLOC-BATTERIES RECHARGEABLE (article n° DXRBP), le bloc-batteries doit être inséré dans la station d'accueil du chargeur (article n° DXRC). NE PAS TENTER D'UTILISER LA STATION D'ACCUEIL DU CHARGEUR DXRC AVEC UN ADAPTATEUR D'UN AUTRE TYPE QUE R12 ET R110. Ceci peut endommager gravement les batteries et annulera la garantie.

- Pour charger, placer le bloc dans la station d'accueil, en veillant à ce que le cordon du chargeur soit correctement branché sur la station d'accueil du chargeur et une source d'alimentation sous tension
- Le voyant s'allume et continue à clignoter jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée (environ 16
- Au bout de 16 heures, le voyant cesse de clignoter et demeure allumé fixement. La station d'accueil du chargeur comporte une minuterie interne. La minuterie est réinitialisée lorsque le bloc-batteries est enlevé de la
- Ne pas démonter la station d'accueil du chargeur. L'appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Le démontage de l'appareil annule la garantie.
- Débrancher la station d'accueil du chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne iamais exposer la station d'accueil du chargeur à l'humidité
- Le bloc-batteries peut demeurer dans la station d'accueil du chargeur pendant une durée prolongée sans risque d'être endommagé.

Lorsque le bloc-batteries est pleinement chargé, remonter le bloc sur DuraProd™ en l'enclenchant sur la poignée. Ne pas démonter le bloc-batteries rechargeable. L'appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Le démontage du bloc-batteries rechargeable annule la garantie du produit. Le bloc-batteries rechargeable devra être entièrement chargé avant la première utilisation de l'aiguillon. DuraProd™ est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation de HOT-SHOT® DURAPROD™

- S'assurer que la fermeture de la gâchette est en position « basse » ou « déverrouillée ».
- Appliquer les électrodes sur la muscle d'une patte postérieure de l'animal. Appuyer sur la gâchette, puis la relâcher. Ne jamais toucher la face, les oreilles, la région de la tête ou les parties génitales de l'animal avec
- Il est également possible d'appuyer d'abord sur la gâchette, puis de toucher l'animal. DuraProd™ est un moyen sans cruauté de faire bouger des animaux têtus lorsque d'autres méthodes sont inefficaces. Ne jamais maintenir les électrodes sur un animal pendant une durée prolongée pendant que la gâchette est actionnée.

Entretien de HOT-SHOT® DuraProd™

Avant de nettoyer DuraProd™, retirer le bloc-batteries/piles. Utiliser un chiffon humide et un nettoyant ménager doux pour le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil dans un liquide sous peine de l'endommager et d'annuler la garantie. S'assurer que DuraProd™ est totalement sec avant de le remonter et de l'utiliser.

DuraProd	2 años (fecha de compra)
HUDX	2 años (fecha de compra)
HUDXR	2 años (fecha de compra)
DX1	2 años (fecha de compra)
DXRBP	1 año (fecha de fabricación)
DXABP	30 días (fecha de compra)
DXRKIT	30 días (fecha de compra)
DXRC1	30 días (fecha de compra)
DXRC2	30 días (fecha de compra)
Varas (todas)	Continuidad eléctrica, materiales y confección. No se ofrece garantía luego de la venta al usuario final.
Baterías alcalinas	Vida útil de 4 años (sin garantía luego de la venta al usuario final).

Cause possible	Solution possible
Batteries/piles épuisées	Recharger les batteries ou remplacer les piles
Mauvais contact exempts de corrosion.	Contrôler et nettoyer tous les points de contact en s'assurant qu'ils sont
Présence d'humidité dans le boîtier	Retirer la tige et le bloc-batteries/piles. Souffler de l'air comprimé dans l'extrémité de tige de la poignée. En dernier ressort, démonter le boîtier de la poignée en déposant les vis et en séchant l'intérieur du boîtier.

Accessoires disponibles

- Tiges en fibre de verre rigide (RH) 5 tailles disponibles
- Tiges souples (FX) 4 tailles disponibles
- Bloc-batteries rechargeable (article n° DXRBP)
- Station d'accueil chargeur à utiliser avec le bloc-batteries rechargeable (article n° DXRC)

1-800-260-0888 ou renvoyer l'aiguillon au revendeur pour le faire réparer.

- Chargeur de voiture 12 V (article n° R12)
- Chargeur de voiture 110 V (article n° R110)
- Piles alcalines de type C à haute intensité HOT-SHOT® (article n° ALKDP)
- Testeur de batteries/piles(article n° R104)

Instrucciones

SPANISH



A ADVERTENCIA

Instrucciones de seguridad

LEA CUIDADOSAMENTE Y RESPETE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA PICANA DURAPROD™ HOT-SHOT® .

 La unidad DuraProd™ fue DISEÑADA PARA USAR SÓLO CON GANADO.

- Nunca utilice el dispositivo DuraProd™ en seres humanos.
- MANTENGA LA UNIDAD ALEJADA DE LOS NIÑOS.
- La unidad DuraProd™ genera una descarga de alta tensión y mientras la unidad esté activada, nuncadebe tocar los electrodos
- La unidad DuraProd™ está siempre lista para ser empleada cuando tiene las baterías colocadas.
- Quite las baterías de la picana DuraProd™ antes de limpiar la unidad.
- Proteja la picana DuraProd™ de la humedad.
- Utilice en una zona bien ventilada. No emplee cerca de líquidos inflamables o de polvo.
- Ponga el seguro al gatillo cuando la picana no esté en uso.
- SI UTILIZA UNA UNIDAD RECARGABLE, CÁRGUELA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

Aplicación El dispositivo DuraProd™ es una picana eléctrica para ganado diseñada para facilitar el movimiento de reses y cerdos

Funcionamiento La picana DuraProd™ utiliza baterías para alimentar un circuito electrónico que genera una descarga de alta tensión. Esta descarga se libera cuando se hace contacto en el animal con los dos electrodos

Protección de los animales Respete las reglamentaciones vigentes para proteger y carnear animales en su región.

Cambio de baterías Antes de tratar de quitar el compartimento para las baterías, asegúrese de que esté puesto el seguro en el gatillo (situado en la parte inferior del mango).

Cómo quitar e instalar nuevamente el paquete de baterías:

- 1. Separe el compartimento de las baterías del extremo de la picana DuraProd™ ejerciendo presión sobre las lengüetas negras que conectan el compartimiento con el mango.
- 2. Mientras aprieta las lengüetas, separe suavemente el compartimento del mango.
- 3. El compartimento debería desprenderse con un poco de presión.
- 4. Para instalar el paquete de baterías nuevamente, apriete las lengüetas del paquete y conecte a la unidad de motor para asegurarlo.

En el caso del PAQUETE DE BATERÍAS ALCALINAS (artículo # DXABP), las baterías se fijan al paquete con una tapa que puede desenroscarse a mano. Para quitar y colocar nuevamente:

- Desenrosque la tapa girándola en sentido antihorario.
- Quite todas las baterías e introduzca las nuevas según el diagrama.
- Vuelva a colocar la tapa, presiónela con firmeza y gírela en sentido horario.

En el caso del PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES (artículo # DXRBP), el paquete debe colocarse en la base de carga (artículo # DXRC). NO TRATE DE USAR EL DXCR CON QUALQUIER OTRO ADAPTADOR FUERA DE EL R12 O R110. Esto puede dañar gravemente las baterías y se anulará la garantía.

- Para cargar, coloque el paquete en la base, asegurándose de que el cable del cargador esté correctamente enchufado en el Base Cargador y a una fuente de alimentación en funcionamiento.
- El indicador LED se iluminará y continuará destellando hasta que la batería esté completamente cargada (aproximadamente 16 horas).
- Después de 16 horas, el indicador LED dejará de destellar y permanecerá iluminado (luz continua). La base de carga tiene un temporizador interno. El temporizador se restaurará si se quita el paquete de baterías de la base.
- No desarme la base de carga. Ninguna de las piezas en su interior puede ser reparada. La garantía de la unidad se anulará si la desarma.
- Desconecte la base de carga cuando no esté en uso.
- Nunca exponga la base de carga a la humedad.
- El paquete de baterías no se dañará si lo deja en el cargador durante un período prolongado.

Cuando el paquete de baterías esté completamente cargado, vuelva a colocarlo en la picana DuraProd™
"conectándolo" al mango. No desarme el paquete de baterías recargables. Ninguna de las piezas en su
interior puede ser reparada. La garantía del paquete de baterías recargables se anulará si lo desarma. El
paquete de baterías recargables debe estar completamente cargado antes de utilizar la picana por primera

1027

La picana DuraProd™ ahora está listo para ser usada

Cómo utilizar la picana DuraProd™ HOT-SHOT®

- Confirme que el seguro del gatillo esté orientado "hacia abajo" o "desbloqueado".
- Aplique los electrodos al músculo en las patas traseras del animal. Oprima y libere el gatillo. Nunca aplique la picana en la cara, las orejas, la cabeza o los genitales de los animales.
- Alternativamente, oprima el gatillo y luego toque el animal...

La picana DuraProd™ es un instrumento benigno para mover animales rebeldes cuando otros métodos resultan ineficaces. Nunca prolongue el contacto de los electrodos con un animal mientras mantiene oprimido el gatillo.

Mantenimiento del DuraProd™ HOT-SHOT®

Quite el paquete de baterías del DuraProd™ antes de limpiar la unidad. Utilice un paño húmedo y un limpiador doméstico suave para limpiarla. No sumerja la unidad ya que la dañará y anulará la garantía. Asegúrese que el DuraProd esté completamente seco antes de re-ensamblar y usar.

Garantía

DuraProd	2 ans (date d'achat)
HUDX	2 ans (date d'achat)
HUDXR	2 ans (date d'achat)
DX1	2 ans (date d'achat)
DXRBP	1 an (date de fabrication)
DXABP	30 jours (date d'achat)
DXRKIT	30 jours (date d'achat)
DXRC1	30 jours (date d'achat)
DXRC2	30 jours (date d'achat)
Manches (tous)	Continuité électrique : matériaux et exécution. Aucune garantie après la vente à l'utilisateur final.
Piles alcalines	Durée de stockage de 4 ans (aucune garantie après la vente à l'utilisateur final)

Resolución de problemas – Chispa muy pequeña o sin chispa		
Causa posible	Solución posible	
Baterías con poca carga	Recargue o cambie las baterías.	
Contacto deficiente	Compruebe el estado de todos los puntos de contacto y límpielos para asegurarse de que no tienen corrosión.	
La cubierta tiene humedad	Quite el eje y el paquete de baterías. Eche aire comprimido por el eje desde el extremo del mango. Como último recurso, quite los tornillos para desarmar la cubierta del mango y seque la parte interna de la cubierta.	

¿Sigue sin funcionar? Llame al servicio de Atención al cliente de HOT-SHOT® al 1-800-260-0888 o bien, lleve la picana al distribuidor para hacerla reparar.

Accesorios disponibles

- Ejes rígidos de fibra de vidrio (RH) 4 tamaños
- Ejes flexibles (FX) 5 tamaños
- Paquete de baterías recargables (artículo # DXRBP)
- Base de recarga para utilizar con el paquete de baterías recargables (artículo # DXRC)
- Cargador para automóviles de 12V (artículo # R12)
- Cargador de pared de 110V (artículo # R110)
- Baterías alcalinas de alto consumo HOT-SHOT® tamaño C (artículo # ALKDP)
- Verificador de baterías (artículo # R104)